

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»
(ГБОУ СО «ЕШИ № 10»)**

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК


И.Д. Глазунова
«25» 03 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор


М.Д. Бузань
«25» 03 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для столяра-плотника ИОТ-063-2022

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. Перед поступлением на работу столяр-плотник должен пройти медосмотр, иметь необходимый объем знаний в соответствии с разрядом по тарифно-квалификационному справочнику и знать требования охраны труда.
- 1.2. Столяр-плотник, прошедший курс теоретического и производственного обучения во время стажировки, прикрепляется к опытным рабочим на срок не менее одного месяца.
- 1.3. Каждый поступающий на работу столяр-плотник должен пройти вводный инструктаж по безопасным методам работы, а также инструктаж по охране труда на рабочем месте.
- 1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ, что регистрируется в журнале установленного образца с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
- 1.5. Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым рабочим отдельно. При этом обязателен показ безопасных приемов и методов работ.
- 1.6. Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте в течение 3-5 дней должны выполнять работу под наблюдением руководителя, после этого оформляется допуск к самостоятельной работе.
- 1.7. Повторный инструктаж проходят все рабочие не реже чем раз в 6 месяцев.
- 1.8. Столяр-плотник обеспечивается спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты:

Плотник	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	Перчатки с полимерным покрытием или перчатки с точечным покрытием
	Очки защитные
	Наплечники защитные

- 1.9. Рабочие места и проходы должны содержаться в чистоте и не загромождаться материалами, иметь достаточное освещение, осветительная сеть и электролампы располагаются при этом не ниже 2,5 м от рабочего места.

- 1.10. Во избежание поражения электротоком запрещается касаться оборванных и оголенных проводов, а также вкручивать и выкручивать электролампы при неотключенной сети, не производить самовольного подключения электролинии.
- 1.11. Столяру-плотнику запрещается ремонтировать электрооборудование, этим должен заниматься электромонтер.
- 1.12. Электроинструмент следует подключать к электросети при помощи штепсельной вилки и розетки.
- 1.13. Производить уборку после каждого рабочего дня.
- 1.14. Опасные производственные факторы при работе:
- травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями;
 - порезы;
 - поражение электрическим током;
 - возгорание материалов;
 - травмы при падении
- 1.15. Лица, находящиеся в нездоровом (физическом или психическом) состоянии, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, к работе не допускаются.
- 1.16. Столяр-плотник, нарушающий трудовую дисциплину или не соблюдающий правила безопасности, отстраняется от работы и привлекается к ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструмента, в случае обнаружения каких-либо неисправностей их следует устранить или же заменить инструмент.
- 2.2. Перед началом работы проверить целостность СИЗ. Одежда должна быть чистой. При выходе из строя (неисправности, не укомплектованности, наличии повреждений и тд) СИЗ необходимо сообщить об этом до начала работ администрации учреждения.
- 2.3. Надеть спецодежду. Заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы
- 2.4. Боковая поверхность слесарного инструмента должна быть гладкой, слегка выпуклой. Рукоятки молотков должны быть изготовлены из твердых пород дерева, прочно насажены с укреплением металлическими клиньями.
- 2.5. Инструменты с острым нерабочим концом должны прочно насаживаться на рукоятки и закрепляться металлическими кольцами.
- 2.6. Верстак должен быть устойчивым и соответствовать по высоте росту рабочего. До начала работы необходимо проверить прочность крепления дисков и прижимов.
- 2.7. Выполнять работы на высоте без установки средств подмащивания разрешается только рабочим, допущенным к верхолазным работам. Рабочие-верхолазы обязаны применять испытанные и проверенные предохранительные пояса и надевать обувь с нескользящей подошвой. Для хранения и переноски инструментов и мелких деталей необходимо пользоваться сумкой, надеваемой через плечо.
- 2.8. Если рабочий пользуется переносной приставной лестницей, то для сохранения наибольшей устойчивости необходимо работать со ступеньки, находящейся ниже верхнего конца лестницы на расстоянии не менее 1 м (длина переносной лестницы во всех случаях не должна превышать 6 м). Ступени деревянной лестницы следует врезать в тетевы и надежно закреплять. Нижние концы лестницы в зависимости от материала пола должны иметь резиновые или острые металлические наконечники.
- 2.9. До начала работы необходимо осмотреть стремянку и убедиться в исправности устройства, препятствующего самопроизвольному раздвиганию.
- 2.10. Работать с механизированным инструментом следует только с инвентарной лестницы-стремянки, имеющей площадку с перилами.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. При работе на станке необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- работать на станке только при наличии ограждения;
 - очищать, ремонтировать, заменять режущий инструмент или обрабатываемую деталь только после полной остановки станка;
 - следить за исправностью пусковых и тормозных устройств, заземляющего провода;
 - удалять стружку и опилки только щетками или специальными совками;
 - надевать очки с небьющимися стеклами для защиты от отлетающих осколков и стружек.
- 3.2. Постоянно следить за исправностью инструмента и приспособлений:
- молоток, топор, стамески, напильники должны быть надежно насажены на прочные ручки из дерева твердых пород, гладко отструганы, без надломов и трещин;
 - босвые поверхности не должны быть сбиты;
 - режущие плоскости стамесок должны быть достаточно острыми.
- 3.3. Хранить инструмент необходимо в шкафчиках или ящиках.
- 3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения рабочего места, в том числе отходами и мусором, не оставлять доски с гвоздями (гвозди должны удаляться).
- 3.5. Носить инструменты в специальном ящике.
- 3.6. Работу производить при достаточном освещении, В затемнённых помещениях производить работу запрещается.
- 3.7. Переноска стекол осуществляется в вертикальном положении. Переноска стекол незащищенными руками запрещена.
- 3.8. Запрещается пользоваться неисправными лестницами или приспособленными подставками.
- 3.9. Чистку фальцев старых оконных переплетов для застекления производить только стамеской.
- 3.10. Нарезка стекол на высоте не допускается.
- 3.11. Начиная со второго этажа и выше запрещается производить застекление окон с подоконника

4. Меры безопасности при аварийных ситуациях

- 4.1. Из-за неисправности оборудования\инвентаря, неправильного использования оборудования\инвентаря, неиспользования СИЗ, несоблюдения правил настоящей инструкции возможны аварийные ситуации:
- возникновение пожара;
 - травмирование работника (ушибы, отравления, и др)
- 4.2. При внезапной поломке инструмента прекратить работу.
- 4.3. При полном или частичном прекращении электроснабжения выключить электроинструмент.
- 4.4. При возникновении возгорания немедленно вызвать пожарную охрану, а до ее прибытия принять меры по тушению пожара. При возникновении несчастного случая необходимо:
- 1) освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом следить за тем, чтобы самому не попасть под его влияние;
 - 2) оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или скорую медицинскую помощь;
 - 3) сообщить о случившемся руководителю производства работ.
- 4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
- 4.6. Если произошел несчастный случай, то после оказания первой помощи пострадавшему и вызова скорой помощи необходимо по возможности сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

4.7. Обо всех аварийных ситуациях и происшедших авариях немедленно докладывать своему непосредственному начальнику

5. Требования охраны труда по окончании работ

- 5.1. Очистить от грязи инструменты и такелажные приспособления, сложить их в предназначенное место.
- 5.2. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, убрать в специальное место хранения СИЗ.
- 5.3. Вымыть руки и лицо с мылом.
- 5.4. Обо всех замеченных неисправностях и недостатках доложить руководителю работ.

«РАЗРАБОТАЛ»

Специалист по охране труда



И.С. Широкова